3

4

ETACS-ECU

1 A

(G)

18 C-222

R-W

13

(LIN)

ETACS-ECU
(POWER WINDOW RELAY)

1 B

<F>2R

7 C-221

<F>2R

16

(+B)

POWER WINDOW MAIN SWITCH F-14

FRONT (LH)

FRONT (RH)

REAR (LH)

REAR (RH)

ILL ILL ILL ILL

CPU

LOCK

UN LOCK

POWER WINDOW LOCK SWITCH

(E)

(MD)

(MU)

(U. AS)

(D. AS)

(U. RL)

(D. RL)

(U. RR)

(D. RR)

7

14

15

12

11

2

1

9

8

<F>2B

<F>2L

<F>2P

<F>2B-W

<F>2W-B

<F>2BR

<F>2V

<F>2LG

<F>2W

10 C-221

8

9

13

14

15

16 C-221

<F>2B

1

2

<F>2B-W

<F>2W-B

<F>2BR

<F>2V

<F>2LG

<F>2W

FRONT POWER WINDOW MOTOR (LH) F-10

6 F

6 G

5 H

5 I

5 J

5 K

17

C-221

MU801885

C-222

MU801515

F-10

F-14

Wire colour code
B : Black LG : Light green G : Green L : Blue W : White Y : Yellow SB : Sky blue
BR : Brown O : Orange GR : Grey R : Red P : Pink V : Violet PU : Purple SI : Silver

HKAM0E08BC