1

2

FUSIBLE LINK (12)

9B-R

(1)

RELAY BOX (PASSENGER COMPARTMENT) FUSIBLE LINK AND FUSE

9B-R

2 (C-424)

ETACS-ECU

(+B1)

(11) 10A

(14) 15A

STOP LAMP CONTROL CIRCUIT

(MUT) (STP) (BKLP) (STLD) (STLO)

9 (C-401) 6 (C-421) 3 (C-419) 1 (C-421) 4 (C-413)

R W BR

1

3

STOP LAMP SWITCH (C-22)

OFF ON

2

OSS-ECU

ASC-ECU

BR 1

J/C(12) (D-130)

5 BR 2 BR 3 BR 4

BR 3 (D-111)

BR 2

HIGH-MOUNTED STOP LAMP (G-02)

1 REAR COMBINATION LAMP (STOP: LH) (D-09) 4

1 REAR COMBINATION LAMP (STOP: RH) (D-06) 4

(V-R)

BR

22 (C-38) 110 (C-41)

PHEV-ECU

SLPD SLPM

B 1

<F>2B 12 (D-111)

3B 3B

B B

<F>2B

8 9 7 29

(C-22) MU801687

(C-38) (MU803784)

(C-41) (MU803783)

(C-401) MU801841

(C-413)

(C-419) MU801847

(C-421) MU801843

(C-424)

(D-06) MU801687

(D-09) MU801687

(D-111) MU801873

(D-130)

(G-02) MU801669

Wire colour code

B : Black LG : Light green G : Green L : Blue W : White Y : Yellow SB : Sky blue

BR : Brown O : Orange GR : Grey R : Red P : Pink V : Violet PU : Purple SI : Silver

HKAK0E06AC