
7
J/B
ETACS-ECU C-219
56
65
<T> (R-B)
<T> (B-P)
J/B (FUSE 12)
2
C
9
20
J/C (CAN1) C-119
10
21
22
11
W-B
<T> (R-L)
<T> (B-L)
<T> (B)
<T> (R)
7
6 C-35
16
6
14
DIAGNOSIS CONNECTOR C-22
4
5
B
B
8
J/B (FUSE 21)
1
A
L-Y
1 C-34
1.25L-Y
8 B-10
1.25L-Y
·ELC-4A/T
·ELC-5A/T
7
INHIBITOR SWITCH B-14
N
R
P
1
(B-L)
2
·ELC-4A/T
·ELC-5A/T
22
11
J/C (CAN2) C-01
20
9
(B-L)
54
53
55
A/T-ECU C-20
B-10
MU802611
B-14
MU802645
C-01
MU801515
C-20
JAE-E
C-22
MU803797
FRONT SIDE
C-34
MU801885
C-35
C-119
MU801515
C-219
(MU803766)
HBC11E00DC